

Ultra Secure®

SIRÈNE ESCLAVE SANS-FIL AVEC LUMIÈRES
STROBOSCOPIQUES + 1 TÉLÉCOMMANDE (GAMME
SMART)

Référence : F005-3560-00



FICHE PRODUIT

Important

Cette **sirène esclave SMART** nécessite un **panneau de commande pour fonctionner**. Il peut s'agir de la centrale RTC SMART (*Halo*) ou d'une sirène Maître. Dotée d'**1 sirène puissante de 120 dB** elle va déclencher l'alarme en cas d'intrusion (*ou d'alerte panique*). La **télécommande panique** permet d'**armer ou désarmer** simplement la sirène à distance. Elle dispose également d'un **bouton panique**.

Cette sirène, agrémentée de sa télécommande, constitue une excellente base pour développer un kit de surveillance sur mesure.

La sirène SMART est **alimentée par 4 piles LR20 D (fournies)**, qui dureront **environ 2 ans**. Un transformateur existe pour les sirènes installées à proximité de prises électriques. Il n'est pas inclus dans le kit et peut être acheté séparément.

Activée, elle est dotée d'une **double sirène émettant 120 dB** et de **puissants flashes lumineux**. La durée de ceux-ci peut être réglée entre 1 et 10 minutes lors de l'installation.

La sirène a d'autres fonctions telles que :

- **L'autoprotection** : la sirène se déclenche si un individu tente de la décrocher ou de la mettre hors service.
- Le mode service (*ou changement de batterie*), qui permet de faire taire l'alarme le temps de certaines opérations, nécessite la télécommande. Instructions d'installation simples à suivre.

Elle peut également venir compléter tous nos systèmes d'alarme sans fil SMART.

Installation

- Dans la plupart des applications, nous conseillerions d'installer la sirène à l'avant du bâtiment, où elle est plus visible pour les voisins, les gendarmes ou les cambrioleurs

potentiels. Puisqu'il n'y a pas à se soucier de prises murales ou d'orientation du soleil, c'est une solution facile.

- L'installation peut très bien se faire à l'intérieur également.

Il existe également une **sirène factice** ([F005-3570-00](#)) identique physiquement que l'on fixe généralement à l'arrière de la propriété (*dissuasif*).

CE KIT COMPREND

- **Sirène esclave sans-fil avec lumières stroboscopiques + 1 télécommande (gamme SMART)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Sirène esclave sans-fil avec lumières stroboscopiques (gamme SMART)]
 - ... *incluant* 1x Sirène esclave & plaque de support
 - ... *incluant* 1x Lumière stroboscopique intégrée
 - ... *incluant* 4x Pile alcaline type D (LR20) professionnelle
- [1x Télécommande (gamme SMART)]
 - ... *incluant* 1x Pile alcaline 12v (MN27)
 - ... *incluant* 1x Télécommande
 - ... *incluant* 1x Chaîne et porte-clé

SPÉCIFICATIONS

Sirène esclave sans-fil avec lumières stroboscopiques (gamme SMART)

- Fréquence : 868 Mhz
- Autoprotection : Oui
- Flashes lumineuses : Oui (au cours de l'activation)
- Sortie sirène : 120 dB
- Alimentation : 4 piles LR20 D (fournies)
- Durée de vie des piles : 2 ans (utilisation normale)
- Alimentation secteur : Possibilité d'acheter un transformateur, en option
- Mode service (ou changement de batterie) : Oui (nécessite télécommande)
- Durée de sirène : Réglable (1 - 10 minutes)
- Pile alcaline type D (LR20) professionnelle
 - Type de pile : Type D (LR20)
 - Composition : Alcaline
 - Tension : 1,5v
 - Dimensions : 60 (L) x 32 (D) mm

Télécommande (gamme SMART)

- 5 modes :
 - Full Arm (le système entier est armé)
 - Home Arm (seuls les détecteurs sélectionnés sont armés, pratique lorsque vous êtes chez vous)
 - Off Mode (mode éteint)
 - Alert Mode (fonctionne avec l'alarme sur Off et Home)
 - Panic Alarm (la fonction panique peut être activée en appuyant sur deux boutons simultanément sur le panneau de commandes ou la télécommande)
- Fréquence : 868 Mhz
- Alimentation : 1 x pile 12V (MN27)
- Dimensions : 58 mm x 31 x 12
- Distance de fonctionnement : 20 à 30 mètres (champ libre)
- Nombre maximum de télécommandes par système d'alarme : 99
- Pile alcaline 12v (MN27)
 - Type de pile : MN27 (27A)
 - Composition : Alcaline
 - Tension : 12v
 - Dimensions : 27 mm (long.) x 7 mm (diam.)