

UltraSecure®

KIT 'CONFORT GSM +' CAMPING-CAR / BATEAU SANS-FIL
AUTONOME 3 DÉTECTIONS (CHOC OUVERTURE
MOUVEMENT) 3 SIRÈNES (GAMME BT)

Référence : F007-1450-68



FICHE PRODUIT

Nous avons développé ce **kit 'confort GSM +'** pour vous offrir une **protection optimale, extrêmement simple et efficace pour votre camping-car / caravane / bateau avec alerte sur votre téléphone mobile** (*carte-SIM nécessaire, non-fournie*).

Cette gamme vous simplifie la vie, tous les éléments sont **sans-fil** et **autonomes sur piles** (*y compris le transmetteur GSM qui va contacter jusqu'à 3 numéros enregistrés en cas d'alerte*).

Ils s'installent en un éclair dans votre camping-car / caravane / bateau grâce aux adhésifs puissants fournis.

Tous les éléments sont **jumelés par nos soins avant expédition pour vous faciliter encore la mise en route**. Vous n'avez qu'à **armer le système avec une télécommande ou le clavier** du détecteur choc / ouverture et **partir en balade l'esprit tranquille**. Notez que vous aurez besoin d'une carte-SIM non fournie pour que le transmetteur GSM UltraPIR puisse vous contacter. Optez pour un tout petit forfait peu onéreux pour cette utilisation.



Ce kit 'confort GSM +' camping-car / caravane / bateau est composé de :

- **2 télécommandes** pour **armer et désarmer le système**.
- **1 transmetteur GSM UltraPIR avec détection de mouvement de chaleur et sirène intégrée** => Il **détecte les intrus dans l'habitacle**, active spontanément sa **sirène intégrée 130dB**, déclenche en **sans-fil tous les autres appareils** du système et **contacte les 3 numéros enregistrés** (*carte-SIM non-fournie*).
- **1 sirène intérieure 130dB** qui va sonner 5 secondes plus tard pour désorienter davantage le voleur. C'est un moyen de rendre la source sonore encore plus dure à localiser.

- **1 détecteur choc et ouverture** avec fonction **clavier et sirène intégrée 130dB** => Placé sur la porte principale, il va être capable de **déclencher toutes les sirènes du système avant l'intrusion grâce à la détection de vibration**. Vous pouvez également l'utiliser comme **clavier d'armement ou de désarmement** (*notamment si vous n'avez pas de télécommande sur vous*).
- **1 détecteur d'ouverture simple** => Placé dans votre soute ou coffre par exemple, il va également **déclencher tout le système** en cas d'ouverture par un voleur.
- **2 petits autocollants vitre** dissuasifs.

Vous dormez dans votre camping-car et souhaitez armer le système ? Ajoutez notre cache spécial (*référence [F007-1420-50](#)*) pour occulter le détecteur de mouvement dans l'habitacle (*et vous permettre de vous déplacer dans votre véhicule sans déclencher l'alarme*).

Alarme la plus facile à installer du monde !

En quelques étapes, votre alarme est fonctionnelle :

- Vos produits sont déjà **jumelés par nos soins**
- **Installez les piles dans les appareils** (ou retirez simplement les languettes de sécurité)
- **Insérez une carte SIM** (*non fournie*) dans votre UltraPIR et configurez les numéros à appeler (*clavier au dos*)
- **Fixez les appareils** aux emplacements appropriés
- **Votre système d'alarme est maintenant prêt à fonctionner**, vous pouvez faire l'essai !

Tous les appareils fonctionnent en sans-fil

Cette gamme est **particulièrement simple et efficace**. Tous les détecteurs vont pouvoir **envoyer un signal d'alerte sans-fil** (*portée de 100 m en [champ libre](#)*) et **déclencher tous les autres éléments** du système.

ASTUCES IMPORTANTES

Il n'y a **aucune limite au nombre d'accessoires** que vous pouvez utiliser

dans une même installation, du moment qu'ils sont dans un rayon de 100m en champ libre (soit 50-80m avec des obstacles). Tous les accessoires jumelés avec une même télécommande vont créer un **réseau commun** et agiront également comme "**répéteur de signal**", ce qui vous permet d'avoir un **champ d'action plus grand**. Lorsqu'un accessoire capte le signal d'un autre accessoire, il se déclenche, puis il renvoie ce même signal aux accessoires suivants de son réseau (*effet de rebond*).


N'hésitez pas à consulter nos systèmes de la gamme BT d'exemple suivants => [F007-0311-00](#) / [F007-1440-57](#) / [F007-2580-00](#) / [F007-2480-59](#) / [F007-2100-00](#) / etc.

La modularité est inédite en matière de sécurité !

Autonomie complète sur pile

C'est **encore un point fort**, pas d'installation complexe pour la gestion de l'énergie de votre système d'alarme. Installez les piles fournies (*sauf cas particuliers*) et le tour est joué. Notez que nos appareils offrent une **excellente gestion de leur énergie, pour vous simplifier la vie**.

Une gamme ultra-simple et innovante



Ajoutez les **éléments de votre choix** à ce kit, suivant vos **besoins** et votre **environnement** afin d'assurer une **alerte sûre**. Toute la gamme BT est compatible. Choisissez de **nouveaux produits complémentaires** ou **augmentez la quantité de ceux déjà présents** dans votre système :
[F007-0660-00](#) / [F007-1460-00](#) / [F007-0230-00](#) / [F007-0180-00](#) /
[F007-0221-00](#) / [F007-0260-00](#) / [F007-0200-00](#) / [F007-4000-50](#) /

[F007-1420-50](#) / [F004-4740-50](#) / [F007-1460-54](#) / [F007-0650-53](#) / [F007-0680-51](#)

Et **concevez** le système qui **répond** parfaitement à **vos besoins**, sans compromis (*quelques exemples* : [F007-1000-60](#) / [F007-4500-51](#) / [F007-1200-56](#)) !

Il n'y a **aucune limite au nombre d'accessoires** que vous pouvez ajouter, du moment qu'ils sont dans un **rayon de 100m** en champ libre (soit 40-60m avec des obstacles). Les accessoires (sauf détecteur d'ouverture) agissent également comme **répéteur de signal**, ce qui vous permet d'avoir un **champ d'action plus grand**. Comme une toile d'araignée, quand un accessoire capte le signal d'un détecteur, il le renvoie au suivant (*effet de rebond*). **Vous voulez renforcer l'aspect dissuasif et ajouter une sirène en extérieur ?** Optez pour la sirène solaire IP65 de 130dB (*fonctionne également sur pile*) avec flashes ([F007-0221-00](#)) pour étoffer votre système d'alarme. Elle se déclenche 25 secondes après la détection, pour perturber davantage les voleurs. N'hésitez pas à **ajouter le nombre de télécommande BT ([F007-0660-00](#)) que vous désirez à votre système (jusqu'à 9 maximum)**. Il est plus confortable d'en avoir de secours, voire d'en conserver à plusieurs endroits stratégiques. Vous pouvez également ajouter un **clavier d'armement/désarmement ([F007-1460-00](#)) sur place (sur un détecteur BT vibration / ouverture)** qui peut d'ailleurs être utilisé sans son aimant.

Nouvelle télécommande BT

Nous sommes fiers de vous présenter notre **nouvelle télécommande de la gamme BT** au design et aux matériaux repensés pour vous offrir un outil résistant et pratique pour votre usage quotidien. Compact et **autonome sur piles**, elle vous permet d'armer et de désarmer votre système dans une portée champ libre de **100 mètres**.

Alerte par téléphone !

L'UltraPIR est 100% sans fil et autonome intégrant :

- **Détecteur intégré** : c'est un détecteur de **mouvement de chaleur de nouvelle technologie doté d'une lentille Fresnel**. Il détecte à **10 mètres, 120 degrés horizontalement et 90 degrés verticalement**. Ces données peuvent varier selon votre installation. Notez que le faisceau de détection ne passe pas à travers les obstacles (*y compris les vitres*).
- **Sirène intégrée** : la sirène atteint les **130 décibels** et permet une **dissuasion efficace**. Des sirènes sans fil additionnelles peuvent être ajoutées pour dissuader davantage. Si le **mode silencieux** est actif, la **sirène n'émettra aucun son** et le **détecteur sera discret**, sinon, elle se déclenche **pendant 60 secondes** (*à moins d'être interrompue par vous même grâce aux télécommandes*). Une fois qu'elle s'arrête, le système reste armé. Si un nouveau mouvement est détecté, l'alarme se déclenche à nouveau.
- **Fonction téléphonique GSM intégrée** : l'appareil vous alerte par appel (*et/ou SMS*) directement ! Il joint jusqu'à **3 contacts par téléphone** (*avec votre message pré enregistré*). Les **fonctions SMS et appel** peuvent être désactivées indépendamment afin que vous puissiez choisir comment vous souhaitez être prévenu. Par SMS, le nom de l'élément déclencheur est précisé (*UltraPIR où détecteur de mouvement BT par exemple s'il est jumelé*). Son fonctionnement est **ultra simple**, il n'y a **pas d'application à installer**, l'appareil vous contacte directement par appel et/ou SMS sur votre téléphone mobile lors d'une alerte.

Autonomie

Cet UltraPIR est **entièrement autonome**, alimenté par **3 piles AA**. L'autonomie des piles est d'environ 8 mois.

Astuce : Alimenter l'appareil avec des piles lithium est un bon moyen d'augmenter encore cette autonomie.

Si souhaité, il peut recevoir une alimentation 5v ([Transformateur optionnel 5V pour UltraPIR & UltraDIAL \(gamme BT\) \(F007-0703-00\)](#)) afin de ne pas vous soucier des piles.

La plus facile à installer du monde !

En trois étapes, votre alarme est fonctionnelle :


- **Insérez les piles** (*fournies*)
- **Insérez une carte SIM** (*non fournie*) et configurez les numéros à appeler (*clavier au dos*)
- **Fixez l'appareil où vous le souhaitez** (*détection 10 mètres et 120 degrés*)
- **Votre alarme est maintenant prête à fonctionner**, vous pouvez faire l'essai !

Armement et désarmement via la télécommande

Votre UltraPIR est livré avec une **télécommande** pour contrôler votre système dans un rayon de 100 mètres en [champ libre](#). Armez ou désarmez simplement l'UltraPIR à distance en temps utile. Il est possible de jumeler un maximum de **9 télécommandes** (*référence [F007-0240-00](#)*) par UltraPIR au besoin.

Le système d'alarme a un **délai de sortie de 30 secondes** (amplement le temps de quitter les lieux et fermer à clé) et un **délai d'entrée de 5 secondes** (dans la plupart des installations, le système sera désarmé depuis l'extérieur).

Compatible avec toute la gamme BT



L'ensemble de cette gamme fonctionne en **100% sans fil** (*alimentation par piles*) et dans un rayon de **100 mètres**. Choisissez de jumeler tous les éléments de surveillance dont vous avez besoin.

Manipulations facilitées

L'UltraPIR est très **facile à programmer** via les boutons à l'arrière (*notice en français fournie, disponible en téléchargement sur l'onglet plus haut*).

Carte-SIM

La communication se fait grâce à une **carte SIM** qui n'est pas fournie en raison du nombre de fournisseurs possible et la couverture variable des réseaux. La carte SIM nécessaire est une mini sim (*les cartes SIM sont maintenant fournies en multi-découpes, ce qui permet d'adapter à l'usage*). **Information** : il n'est absolument pas nécessaire de devoir souscrire un forfait auprès de votre opérateur téléphonique existant, il n'y a aucun lien exclusif entre l'appareil et votre téléphone. Optez pour le forfait qui vous semble le mieux (2-5 €) et, surtout, l'opérateur qui capte le mieux là où vous placerez l'appareil. Un très petit forfait sera largement suffisant au regard du peu de data dont l'UltraPIR aura besoin.

Actions

Lorsque l'UltraPIR 3G joint les contacts, ils peuvent :

- **Laisser passer l'appel au prochain numéro enregistré** : aucune action nécessaire.
- **Interrompre les appels, laisser la sirène active, et laisser le système armer** : appui sur *.
- **Interrompre les appels, arrêter la sirène, et désarmer le système** : appui sur #.

Pile faible

Il a un avertissement de niveau de piles faible. Lorsque les piles sont presque usées, la **LED reste allumée**. Vous recevrez également un **SMS d'avertissement**.

Réseau

Le modèle d'UltraPIR dit « **3G** » peut utiliser les **réseaux 2G et 3G** (soit 99,9% de la population) et est compatible avec tous les téléphones (2G, 3G, 4G, téléphones fixes, ...). Concrètement cela est entièrement transparent pour l'utilisateur : vous vous équipez d'une **nouvelle carte SIM** au choix (note : aucun lien avec votre forfait existant), l'**appareil pourra alors appeler les numéros de téléphone donnés** (de la même manière que votre téléphone portable le fait quand vous composez un numéro).

Pourquoi un modèle 3G ? La 3G ne veut pas dire « Internet ». Ceci est simplement une question de réseaux sur lequel se connecte l'appareil et de longévité du produit (les opérateurs téléphoniques annoncent la fin du réseau 2G à partir de 2020). Sachez qu'un modèle 3G se connecte quand même au réseau 2G (qui peut le plus peut le moins), mais qu'un modèle 2G ne peut pas se connecter au réseau 3G. Pour la plupart de nos clients, cette différence est complètement invisible. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.

DÉTECTEUR 4-EN-1

- Détection **chocs / vibrations** et **ouverture**
- **6 mois** d'autonomie sur pile (fournie)
- **Sirène** intégrée de **130 décibels**



Détection intérieure avant effraction

Ce **détecteur intérieur ouverture/vibration** va pouvoir **repérer des vibrations sur votre porte ou votre fenêtre**.

Les personnes malveillantes sont ainsi repoussées avant tout vandalisme sur votre maison ou entreprise !

Profitez de **trois niveaux de sensibilités** (réglages sur le clavier facilement) pour **adapter le système à votre environnement et vos besoins**. Par exemple, baissez la sensibilité si votre porte est susceptible de vibrer légèrement lorsqu'une autre porte se ferme dans la pièce.

Un détecteur intérieur simple et pratique

Il est alimenté par pile (*fournie*), lui assurant une **excellente autonomie et une facilité d'installation**. Pas besoin de colle ou vis, 2 adhésifs fournis vous permettent une installation rapide et à long terme. Un lot de vis vous permet de fixer votre aimant si vous le désirez cependant.

Détection assurée

Ce détecteur de choc et/ou d'ouverture est un **véritable gardien**, capable de **donner spontanément l'alerte si un intrus force ou ouvre votre porte ou fenêtre**.

Conseils d'installation et d'utilisation :

1. **Fixez simplement les éléments** à moins d'un centimètre l'un de l'autre, sur votre porte / fenêtre et sur son montant pour assurer le déclenchement à l'ouverture.
2. **Armez le détecteur** grâce à votre télécommande BT ou directement via le petit clavier en façade.
3. Lors d'une vibration et/ou une ouverture, le détecteur va **déclencher spontanément sa sirène interne (désactivable)** et transmettre le signal aux éléments (*si vous en possédez*) de la gamme BT.

Lorsque la porte/la fenêtre est ouverte, le **contact envoie un signal** radio sans-fil à tous les détecteurs et les sirènes sur le même réseau, dans un rayon de **100 mètres**.

Un clavier réduit mais efficace

Commandez l'appareil directement sur les 3 touches du clavier en façade. Il permet de **rapidement armer le système** ou de le désarmer en composant le mot de passe par exemple, de **désactiver la sirène** (*mot de passe de votre choix nécessaire*) ou encore d'activer les différents modes très utiles.

Des réglages pour optimiser votre surveillance

Par défaut, votre détecteur est fonctionnel et simple d'utilisation. Vous pouvez cependant modifier certains réglages pour répondre à des besoins particuliers. Par exemple, ce détecteur peut **émettre des BIPs de rappel lorsque la porte n'est pas fermée**. Découvrez également son mode auto-protection ou son mode test capables de répondre à de nombreux besoins.

Conseil d'Installation

Attention : Notre détecteur d'ouverture choc/vibration BT peut rencontrer des problèmes de déclenchement sur des **portes métalliques** ou en **acier**. Pour éviter cela :

- Utilisez un **support isolant** entre le détecteur et la surface métallique.
- **Éloignez** le détecteur des charnières métalliques.
- **Testez** le fonctionnement avant fixation définitive.

Ces précautions assurent une **performance optimale** de votre système de sécurité. Pour toute assistance, contactez notre service clientèle.

Détecteur d'ouverture compact en renfort

Le **petit détecteur d'ouverture de porte/fenêtre BT** est alimenté par pile, lui assurant une **excellente autonomie et une facilité d'installation**. Pas besoin de colle ou vis, 2 adhésifs fournis vous permettent une installation rapide et à long terme.

Ce détecteur d'ouverture est un **véritable gardien**, capable de **donner l'alerte si un intrus ouvre votre porte ou fenêtre**.

Le **contact aimanté** s'installe sur la porte/la fenêtre et l'**aimant** sur le cadre. Lorsque la porte ou la fenêtre est fermée, les deux parties se trouvent à 5 - 7 mm l'une de l'autre (pour certaines installations, il vous semblera peut-être opportun d'installer les éléments dans le sens inverse). Lorsque la porte/la fenêtre est ouverte, le **contact envoie un signal** radio sans-fil à tous les détecteurs et les sirènes sur le même réseau, dans un rayon de **100 mètres**.

CE KIT COMPREND

- **Kit 'confort GSM +' camping-car / bateau sans-fil autonome 3 détections (choc ouverture mouvement) 3 sirènes (gamme BT)**

*** Chaque quantité comprend :

- [2x Télécommande (gamme BT) GEN.2]
 - ... *incluant* 2x Télécommande nouvelle génération
 - ... *incluant* 2x Pile bouton CR2032
- [1x UltraPIR 3G GSM trois-en-un sans-fil autonome (gamme BT)]
 - ... *incluant* 1x UltraPIR 3G
 - ... *incluant* 1x Support de fixation rotatif
 - ... *incluant* 3x Pile alcaline AA (LR6) professionnelle
- [1x Détecteur 4 en 1 autonome sans-fil choc ouverture vibration porte fenêtre alarme sirène 130dB clavier (gamme BT)]
 - ... *incluant* 1x Contact aimanté avec clavier et sirène intégrée
 - ... *incluant* 1x Pile lithium 3v (CR2)
 - ... *incluant* 1x Adhésif double face
 - ... *incluant* 1x Aimant avec support d'installation facile
 - ... *incluant* 1x Lot de vis

- [1x Détecteur sans-fil ouverture de porte ou fenêtre (gamme BT)]
 - ... *incluant* 1x Contact aimanté
 - ... *incluant* 1x Aimant
 - ... *incluant* 1x Pile lithium 3v (CR2)
 - ... *incluant* 1x Adhésif double face
- [1x Sirène sans-fil intérieure compacte 130 dB (gamme BT)]
 - ... *incluant* 1x Sirène intérieure BT
 - ... *incluant* 1x Lot de 2 piles alcalines AA (LR6)
 - ... *incluant* 1x Adhésif double face
 - ... *incluant* 1x Lot de vis
- [2x Autocollant / adhésif transparent vitre 'ATTENTION VÉHICULE SOUS ALARME' (8 x 6 cm)]

SPÉCIFICATIONS

Télécommande (gamme BT) GEN.2

- Alimentation : 1 pile bouton Lithium 3v CR2032
- Portée d'opération : 100 mètres (champ libre)
- Actions : Armer/Désarmer, Jumeler (et SOS avec l'UltraDIAL)
- Bouton jumelage : intérieur du compartiment
- Dimensions : 65 mm (haut.) x 40 (larg.) x 12 (profond.)
- Orifice pour porte-clef : Oui
- Durée de vie de la pile : 2 ans ou plus (selon utilisation)
- Couleur : Noir et Blanc

UltraPIR 3G GSM trois-en-un sans-fil autonome (gamme BT)

- Alimentation : 3 piles AA (fournies)
- Alimentation via transformateur 5v possible (non fourni)
- Durée de vie des piles : 8 mois (piles lithium possibles pour augmenter encore cette autonomie ; Nous déconseillons l'utilisation de piles rechargeables qui auront une autonomie plus faible).
- Avertissement de piles faibles : Oui (à 3.8V LED rouge sur détecteur + SMS avertissement)
- Dimensions : 110 mm (haut.) x 70 (larg.) x 40 (profond.). Profondeur support inclus : 65 mm
- Portée de détection : 10 mètres
- Angle de détection : 120 degrés horizontalement, 90 degrés verticalement
- Méthode pour armer : Télécommande
- Méthode pour désarmer : Télécommande ou à réception d'une alerte par téléphone
- Nombre maximum de télécommandes : 9 (1 fournie)
- Nombre maximum d'accessoires supplémentaires (détecteurs et sirènes) : Illimité
- Distance d'opération sans fil : 100 mètres champ libre (chaque accessoire, sauf détecteur d'ouverture, répète le signal vers les autres accessoires)
- Gestion à distance : Oui (seulement lors de la réception d'appel d'intrusion)
- Sirène intégrée : 130 décibels
- Durée de la sirène : 60 secondes

- Possibilité d'opération silencieuse : Oui
- Possibilité d'ajouter des sirènes supplémentaires : Oui (sirènes intérieures, sirène extérieure, également à piles et sans fil)
- Possibilité d'ajouter des détecteurs supplémentaires : Oui (mouvement, ouverture, également à piles et sans fil)
- Fréquence sans fil (télécommandes et accessoires complémentaires) : 868 Mhz
- Nombre de numéros qui peuvent être appelés : Jusqu'à 3
- Fonction SMS : Oui avec information sur le détecteur qui s'est déclenché (UltraPIR, détecteur d'ouverture...)
- Fréquence GSM : Quad-band (compatible avec tous les opérateurs français, Européens et 99 % mondiaux)
- GSM 850/900/1800/1900MHz (2G)
- UMTS 900/2100Mhz (3G)

- Pile alcaline AA (LR6) professionnelle
 - Type de pile : AA (LR6)
 - Composition : Alcaline
 - Tension : 1,5 V

Détecteur 4 en 1 autonome sans-fil choc ouverture vibration porte fenêtre alarme sirène 130dB clavier (gamme BT)

- Produit 4-en-1 :
 - Détection de choc / vibration (*3 niveaux de réglage*)
 - Détection d'ouverture (*porte et fenêtre*)
 - Sirène intégrée (*désactivable*)
 - Clavier en façade (*optionnel*)
- Type de détection au choix (l'un et/ou l'autre) :
 - Ouverture de porte ou fenêtre
 - Vibration réglable (*3 niveaux*)
- Compatibilité sans fil avec les alarmes UltraPIR / UltraDIAL : Oui
- Compatibilité sans fil avec les accessoires de la gamme BT : Oui
- Portée sans fil : 100 mètres (champ libre)
- Sirène interne : Oui 130 Décibel (facultative, peut être activée ou désactivée)
- Durée de la sirène : 30 secondes
- Clavier Pour Armer : Oui (appuyez sur 3)
- Clavier pour désarmer : Oui (mot de passe + 3)
- Option de changement de mot de passe : Oui
- Taille du contact : 60 (H) x 40 (L) x 15 (P) mm
- Taille de l'aimant : 45 (H) x 13 (L) x 13 D) mm
- Alimentation : 1 pile fournie (CR2 3V)
- Autonomie 6 mois en moyenne (pile fournie) selon utilisation
- Couleur : blanc
- Bip de porte ouverte : Oui Facultatif (si désarmé)
- Sirène de porte ouverte : Oui Facultatif (une fois armé)
- Mode test : Oui (bip sonore d'ouverture et de fermeture avec réinitialisation après 30 secondes)
- Peut fonctionner seul : Oui (grâce à la sirène intégrée)
- Fréquence sans fil : 868 Mhz

- Pile lithium 3v (CR2)

- Type de pile : CR2
- Composition : Lithium
- Tension : 3v

Détecteur sans-fil ouverture de porte ou fenêtre (gamme BT)

- Alimentation : Pile Lithium CR2 (incluse)
- Dimensions contact : 52 mm x 32 x 17
- Dimensions aimant : 45 mm x 12 x 14
- Portée sans-fil : 100 mètres (champ libre)
- Méthode de fixation : Adhésif double-face (fourni)

- Pile lithium 3v (CR2)
 - Type de pile : CR2
 - Composition : Lithium
 - Tension : 3v

Sirène sans-fil intérieure compacte 130 dB (gamme BT)

- Sirène intégrée : Oui (130 décibels)
- Alimentation : 2 piles AA
- Portée sans fil : 100 mètres (champ libre)
- Fonctionne avec : Détecteur de mouvement (F007-0200) & détecteur d'ouverture de porte/fenêtre (F007-0210)
- Dimensions : 63 mm (larg.) x 85 (haut.) x 21 (profond.)
- Couleur : Beige
- Durée de sirène : 60 secondes (reste complètement armée)

- Lot de 2 piles alcalines AA (LR6)
 - Type de pile : AA (LR6)
 - Composition : Alcaline
 - Tension : 1,5v

Autocollant / adhésif transparent vitre 'ATTENTION VÉHICULE SOUS ALARME' (8 x 6 cm)

- Dimension : 80 x 60 mm paysage
- Couleur : Transparent / Écriture rouge
- Installation : Auto-adhésif