

Ultra Secure[®]

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE SANS-FIL
SUPPLÉMENTAIRE (GAMME KP)

Référence : **F005-0640-00**



FICHE PRODUIT

IMPORTANT

Ce produit ne fonctionne pas seul, c'est un élément complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas être mis en service tel quel. Ce détecteur de mouvement sans-fil est compatible avec la gamme KP.

Il détecte sur 12 mètres devant lui, sur un **angle de 100 degrés**.

Fonctionne sur piles (**LR6** classique peu onéreuse) uniquement, avec une **autonomie de 12-24 mois** environ (suivant l'utilisation).

La **portée de transmission sans fil vers une centrale KP est de 100m en champ libre**. Si votre environnement nécessite une plus grande portée, il vous est possible d'ajouter un répéteur de signal (*F005-0760-00*). Il va permettre de doubler la portée s'il est bien localisé (*il peut répéter le signal de plusieurs dispositifs si vous en avez*).

Ce détecteur KP possède une **alerte de pile faible**. Il va biper régulièrement pour vous signaler que les piles sont à changer pour continuer à assurer le bon fonctionnement de votre système de surveillance sans-fil.

Il dispose également d'une **lentille Fresnel** chargée de faire converger les rayons infra-rouge émis par les corps sur le capteur.

Conseils d'installation

Un des éléments les plus importants pour le fonctionnement d'un détecteur de mouvement est son **emplacement**. Un capteur installé dans un endroit inapproprié peut générer des **déclenchements intempestifs** et **empêcher la bonne surveillance de votre domicile**.

Consignes essentielles en matière de choix d'emplacement :

- Installez votre détecteur de mouvement dans un **angle de la pièce**.
- **Évitez les sources de chaleur de lampes puissantes** qui s'allument ou s'éteignent soudainement.
- N'installez pas votre détecteur au-dessus d'un **radiateur**.
- N'installez pas non plus sous une **verrière ou véranda**.
- Dans la mesure du possible, installez le détecteur dans un angle de la pièce visible de l'extérieur. Il a ainsi un **fort pouvoir dissuasif**.

Note

Un **détecteur de mouvement** PIR ne verra pas à travers une vitre. Il fonctionne grâce à un **faisceau infra-rouge** passif qui détecte les **sources de chaleur**. Elles ne peuvent pas être captées à travers une vitre. Dans les situations où un détecteur de mouvement n'est pas approprié, il convient d'utiliser un ou plusieurs détecteurs d'ouverture ([F005-0770-00](#)).

CE KIT COMPREND

- **Détecteur de mouvement infrarouge sans-fil supplémentaire (gamme KP)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Détecteur de mouvement]
- [1x Support de fixation]
- [2x Pile LR6]

SPÉCIFICATIONS

- Compatible avec nos gammes : KP
- Dimensions : 100 mm (haut.) x 60 (larg.) x 35 (prof.) (sans support)
- Profondeur : 35 mm (sans support). 60 mm (avec support)
- Portée de détection : 12 mètres
- Angle de détection : 110 degrés
- Alimentation : 2 x Pile AA LR6 (fournies)
- Durée de vie de la pile : Environ 1 an (selon l'utilisation)