

UltraSecure®

ALARME DE CHANTIER INTÉRIEUR SANS-FIL AUTONOME
ALERTE APPEL/SMS - ULTRAPIR 3G + CLAVIER +
TÉLÉCOMMANDÉ (GAMME BT)

Référence : F007-1150-60



FICHE PRODUIT

Ce produit est victime de son succès !

Indisponible à la vente actuellement, retrouvez dès maintenant une alternative viable : [F007-0360-52](#).

Ce **kit spécial chantier intérieur** (*travaux, entrepôt,*) offre un **clavier** (*avec sa propre sirène puissante désactivable*) très pratique pour **toute personne voulant désarmer le système le matin et l'armer le soir en quittant les lieux**. Configurez le **code à 3 chiffres sécurisé de votre choix**.

Une fois armé, lors d'une détection de mouvement, l'UltraPIR va vous **prévenir immédiatement par appel/SMS de l'intrusion** et déclencher si vous le désirez spontanément sa **sirène puissante locale** pour faire fuir l'intrus.

Son fonctionnement est ultra simple, il n'y a **pas d'application à installer**, l'appareil vous **contacte directement par appel et/ou SMS sur votre téléphone mobile** lors d'une alerte.

Le **clavier** permet d'**armer et désarmer** avec un mot de passe votre **système d'alarme de la gamme BT**. Gros point fort, ce clavier intègre une **sirène puissante de 130 dB** qui peut vous **alerter** si le système est déclenché ou être **désactivée**.

Un clavier simple et pratique

Le **clavier BT** est alimenté sur pile (*fournie*), lui assurant une **excellente autonomie et une facilité d'installation**. Pas besoin de colle ou vis, 1 adhésif fourni vous permet une installation rapide et à long terme.

Gestion idéale de l'armement

Conseils d'installation et d'utilisation :

1. **Fixez simplement le clavier** à proximité d'un bureau, de votre porte principale par exemple ou tout lieu pertinent et stratégique.
2. **Armez et désarmez** votre système de surveillance BT directement via le petit clavier en façade.
3. **Lors d'une alerte** sur le système, la **sirène interne** du clavier va se **déclencher spontanément** (*désactivable*) et transmettre également le signal d'alerte aux autres éléments de la gamme BT sur sa portée de 100 mètres (*champ libre*).

Un clavier réduit mais efficace

Il est composé de 3 touches en façade. Il permet de **rapidement armer le système** et de le **désarmer en composant le mot de passe**. Il vous permet également de **désactiver la sirène interne** au besoin (*mot de passe de votre choix nécessaire*).

Nouvelle télécommande BT

Nous sommes fiers de vous présenter notre **nouvelle télécommande de la gamme BT** au design et aux matériaux repensés pour vous offrir un outil résistant et pratique pour votre usage quotidien. Compact et **autonome sur piles**, elle vous permet d'armer et de désarmer votre système dans une portée de champ libre de **100 mètres**.



ULTRAPIR 3G :

- Transmission de l'alerte par **appel / SMS**
- **8 mois d'autonomie sur piles** (*fournies*)
- Sirène intégrée de **130 décibels**

Une alarme trois-en-un !

Cet appareil 100 % sans fil et autonome est efficace tout seul avec :

- **Détecteur intégré** : c'est un détecteur de **mouvement de chaleur de nouvelle technologie** doté d'une lentille Fresnel. Il détecte à **10 mètres, 120 degrés horizontalement et 90 degrés verticalement**. Ces données peuvent varier selon

votre installation. Notez que le faisceau de détection ne passe pas à travers les obstacles (*y compris les vitres*).

- **Sirène intégrée** : la sirène atteint les **130 décibels** et permet une **dissuasion efficace**. Des sirènes sans fil additionnelles peuvent être ajoutées pour dissuader davantage. Si le **mode silencieux** est actif, la **sirène n'émettra aucun son** et le **détecteur sera discret**, sinon, elle se déclenche **pendant 60 secondes** (*à moins d'être interrompue par vous-même grâce aux télécommandes*). Une fois qu'elle s'arrête, le système reste armé. Si un nouveau mouvement est détecté, l'alarme se déclenche à nouveau.
- **Fonction téléphonique GSM intégrée** : l'appareil vous alerte par appel (et/ou SMS) directement ! Il joint jusqu'à **3 contacts par téléphone** (avec *votre message préenregistré*). Son fonctionnement est **ultra-simple**, il n'y a **pas d'application à installer**, l'appareil vous contacte **directement par appel et/ou SMS sur votre téléphone mobile** lors d'une alerte. Les **fonctions SMS et appel** peuvent être désactivées indépendamment afin que vous puissiez choisir comment vous souhaitez être prévenu. Par SMS, le nom de l'élément déclencheur est précisé (*UltraPIR où détecteur de mouvement BT par exemple s'il est jumelé*).

Autonomie

Cet UltraPIR est **entièrement autonome**, alimenté par **3 piles AA**. L'autonomie des piles est d'environ 8 mois.

Astuce : Alimenter l'appareil avec des piles lithium est un bon moyen d'augmenter encore cette autonomie.

Si souhaité, il peut recevoir une alimentation 5v (*Transformateur optionnel 5V pour UltraPIR & UltraDIAL (gamme BT) (F007-0703-00)*) afin de ne pas vous soucier des piles.

La plus facile à installer du monde !

En trois étapes, votre alarme est fonctionnelle :

- **Insérez les piles (fournies)**
- **Insérez une carte SIM (non fournie)** et configuez les numéros à appeler (*clavier au dos*)
- **Fixez l'appareil où vous le souhaitez** (détection 10 mètres et 120 degrés)
- **Votre alarme est maintenant prête à fonctionner**, vous pouvez faire l'essai !

Armement et désarmement via la télécommande

Votre UltraPIR est livré avec une **télécommande** pour contrôler votre système dans un rayon de 100 mètres en champ libre. Armez ou désarnez simplement l'UltraPIR à distance en temps utile. Il est possible de jumeler un maximum de **9 télécommandes** (*référence F007-0240-00*) par UltraPIR au besoin.

Le système d'alarme a un **délai de sortie de 30 secondes** (amplement le temps de quitter les lieux et fermer à clé) et un **délai d'entrée de 5 secondes** (dans la plupart des installations, le système sera désarmé depuis l'extérieur).

Compatible avec toute la gamme BT

L'ensemble de cette gamme fonctionne en **100 % sans fil** (*alimentation par piles*) et dans un rayon de **100 mètres**. Choisissez de jumeler tous les éléments de surveillance dont vous avez besoin.

ASTUCES IMPORTANTES

Il n'y a **aucune limite au nombre d'accessoires** que vous pouvez utiliser dans une même installation, du moment qu'ils sont dans un rayon de 100m en champ libre (*soit 50-80m avec des obstacles*). Tous les accessoires jumelés avec une même télécommande vont créer un **réseau commun** et agiront également comme "**répéteur de signal**" (*sauf détecteur d'ouverture*), ce qui vous permet d'avoir un **champ d'action plus grand**. Lorsqu'un accessoire capte le signal d'un autre accessoire, il se déclenche, puis il renvoie ce même signal aux accessoires suivants de son réseau (*effet de rebond*).

Manipulations facilitées

L'UltraPIR est très **facile à programmer** via les boutons à l'arrière (*nous fournissons un guide d'utilisation en langue française entièrement rédigé par nos soins*).

Carte-SIM

La communication se fait grâce à une **carte SIM** qui n'est pas fournie en raison du nombre de fournisseurs possible et la couverture variable des réseaux. La carte SIM nécessaire est une mini sim (*les cartes SIM sont maintenant fournies en multidécoupes, ce qui permet d'adapter à l'usage*). **Information** : il n'est absolument pas nécessaire de devoir souscrire un forfait auprès de votre opérateur téléphonique existant, il n'y a aucun lien exclusif entre l'appareil et votre téléphone. Optez pour le forfait qui vous semble le mieux (2-5 €) et, surtout, l'opérateur qui capte le mieux là où vous placerez l'appareil. Un très petit forfait sera largement suffisant au regard du peu de data dont l'UltraPIR aura besoin.

Actions

Lorsque l'UltraPIR 3G joint les contacts, ils peuvent :

- **Laisser passer l'appel au prochain numéro enregistré** : aucune action nécessaire.
- **Interrompre les appels, laisser la sirène active, et laisser le système armer** :

appui sur *.

- **Interrompre les appels, arrêter la sirène, et désarmer le système** : appui sur #.

Pile faible

Il a un avertissement de niveau de piles faible. Lorsque les piles sont presque usées, la **LED reste allumée**. Vous recevrez également un **SMS d'avertissement**.

Accessoires


Au besoin, vous pouvez **compléter ce système d'alarme à votre guise !**

L'UltraPIR 3G est compatible avec tous les accessoires BT.

Y compris :

- DéTECTEUR de mouvement avec sirène intégrée supplémentaire : [F007-0200-00](#)
- DéTECTEUR d'ouverture de porte ou fenêtre : [F007-0260-00](#)
- DéTECTEUR de vibration et d'ouverture de porte ou fenêtre avec sirène intégrée et clavier : [F007-1460-00](#)
- Sirène intérieure : [F007-0230-00](#)
- Sirène extérieure solaire : [F007-0221-00](#)
- Télécommande : [F007-0660-00](#)

Une gamme ultra-simple et innovante



Ajoutez les **éléments de votre choix** à ce kit suivant vos **besoins** et votre **environnement** pour vous assurer une **alerte sûre**, toute la gamme BT est compatible. Choisissez de **nouveaux produits complémentaires** ou **augmentez la quantité de ceux déjà présents** dans votre kit comme par exemple => [F007-0660-00](#) / [F007-1460-00](#) / [F007-0230-00](#) / [F007-0180-00](#) / [F007-0221-00](#) / [F007-0260-00](#) / [F007-0200-00](#) / [F007-1150-50](#) / [F004-4760-00](#) / [F007-0650-53](#)

Développez le système qui répond parfaitement à vos besoins, sans compromis !
(F007-1000-60 / F007-1000-50 / F007-0680-00 / F007-1200-50 / F007-2090-00)

NOTE

Il n'y a **aucune limite au nombre d'accessoires** que vous pouvez ajouter, du moment qu'ils sont dans un rayon de 100m en champ libre (soit 40-60m avec des obstacles). Les accessoires (sauf détecteur d'ouverture) agissent également comme **répéteur de signal**, ce qui vous permet d'avoir un **champ d'action plus grand**. Comme une toile d'araignée, quand un accessoire capte le signal d'un détecteur, il le renvoie au suivant (*effet de rebond*).

Ces détecteurs de mouvement et d'ouverture feront également déclencher l'appel téléphonique et le SMS lors d'une intrusion, ce qui permet de compléter votre kit au besoin ! Il n'y a **aucune limite au nombre d'accessoires** que vous pouvez ajouter, du moment qu'ils sont dans un rayon de 100 m en champ libre (soit 40-60 m avec des obstacles). Les accessoires (sauf détecteur d'ouverture) agissent également comme **répéteur de signal**, ce qui vous permet d'avoir un **champ d'action plus grand**. Comme une toile d'araignée, quand un accessoire capte le signal d'un détecteur, il le renvoie au suivant.

Réseau

Le modèle d'UltraPIR dit « **3G** » peut utiliser les **réseaux 2G et 3G** (soit 99,9 % de la population) et est compatible avec tous les téléphones (2G, 3G, 4G, téléphones fixes, etc.). Concrètement, cela est entièrement transparent pour l'utilisateur : vous vous équipez d'une **nouvelle carte SIM** au choix (*note : aucun lien avec votre forfait existant*), l'**appareil pourra alors appeler les numéros de téléphone donnés** (de la même manière que votre téléphone portable le fait quand vous composez un numéro).

Pourquoi un modèle 3G ?

La 3G ne veut pas dire « Internet ». Ceci est simplement une question de réseau sur lequel se connecte l'appareil et de longévité du produit.

- Modèles 3G = capable de se connecter sur les réseaux 3G **et** 2G.
- Modèles 2G = capable de se connecter **uniquement** sur le réseau 2G.

Les opérateurs téléphoniques annoncent un bouleversement imminent pour les réseaux 2G et 3G (date encore incertaine). Si le réseau 2G est coupé, et que vous avez un appareil 2G, il

deviendra alors immédiatement obsolète. Mais, avec un appareil 3G, vous êtes assuré pour un plus long terme car il est capable de se connecter aux deux réseaux et donc restera fonctionnel, quelque soit le réseau coupé.

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.

Utilisations

Alarme idéale pour :

- **Appartements**
- **Granges & garages**
- **Caravanes, chalets, maisons de vacances**
- **Bateaux et camping cars**
- **Ateliers**
- **Bâtiments neufs (*sans alimentation*)**
- **Installation rapide ou temporaire**

Si vous souhaitez **placer ce détecteur à l'extérieur**, nous vous conseillons le **capot de protection (F007-1420-00)**. Ainsi, le détecteur sera protégé contre les intempéries, et le rayon de détection sera restreint pour éviter les déclenchements intempestifs (*animaux, etc.*).

EAN : 3701467102456

CE KIT COMPREND

- **Alarme de chantier intérieur sans-fil autonome alerte appel/SMS - UltraPIR 3G + clavier + télécommande (gamme BT)**
*** Chaque quantité comprend :
 - [1x UltraPIR 3G GSM trois-en-un sans-fil autonome (gamme BT)]
 - ... incluant 1x UltraPIR 3G
 - ... incluant 1x Support de fixation rotatif
 - ... incluant 3x Pile alcaline AA (LR6) professionnelle
 - [1x Télécommande (gamme BT) GEN.2]
 - ... incluant 1x Télécommande nouvelle génération
 - ... incluant 1x Pile bouton CR2032
 - [1x Clavier autonome sans-fil avec sirène intégrée (gamme BT)]
 - ... incluant 1x Clavier BT
 - ... incluant 1x Pile lithium 3v (CR2)
 - ... incluant 1x Adhésif double face

SPÉCIFICATIONS

UltraPIR 3G GSM trois-en-un sans-fil autonome (gamme BT)

- Alimentation : 3 piles AA (fournies)
- Alimentation via transformateur 5v possible (non fourni)
- Durée de vie des piles : 8 mois (piles lithium possibles pour augmenter encore cette autonomie ; Nous déconseillons l'utilisation de piles rechargeables qui auront une autonomie plus faible).
- Avertissement de piles faibles : Oui (à 3.8V LED rouge sur détecteur + SMS avertissement)
- Dimensions : 110 mm (haut.) x 70 (larg.) x 40 (profond.). Profondeur support inclus : 65 mm
- Portée de détection : 10 mètres
- Angle de détection : 120 degrés horizontalement, 90 degrés verticalement
- Méthode pour armer : Télécommande
- Méthode pour désarmer : Télécommande ou à réception d'une alerte par téléphone
- Nombre maximum de télécommandes : 9 (1 fournie)
- Nombre maximum d'accessoires supplémentaires (détecteurs et sirènes) : Illimité
- Distance d'opération sans fil : 100 mètres champ libre (chaque accessoire, sauf détecteur d'ouverture, répète le signal vers les autres accessoires)
- Gestion à distance : Oui (seulement lors de la réception d'appel d'intrusion)
- Sirène intégrée : 130 décibels
- Durée de la sirène : 60 secondes
- Possibilité d'opération silencieuse : Oui
- Possibilité d'ajouter des sirènes supplémentaires : Oui (sirènes intérieures, sirène extérieure, également à piles et sans fil)
- Possibilité d'ajouter des détecteurs supplémentaires : Oui (mouvement, ouverture, également à piles et sans fil)
- Fréquence sans fil (télécommandes et accessoires complémentaires) : 868 Mhz
- Nombre de numéros qui peuvent être appelés : Jusqu'à 3
- Fonction SMS : Oui avec information sur le détecteur qui s'est déclenché (UltraPIR, détecteur d'ouverture...)
- Fréquence GSM : Quad-band (compatible avec tous les opérateurs français, Européens et 99 % mondiaux)
- GSM 850/900/1800/1900MHz (2G)
- UMTS 900/2100Mhz (3G)

- Pile alcaline AA (LR6) professionnelle
 - Type de pile : AA (LR6)
 - Composition : Alcaline
 - Tension : 1,5 V

Télécommande (gamme BT) GEN.2

- Alimentation : 1 pile bouton Lithium 3v CR2032
- Portée d'opération : 100 mètres (champ libre)
- Actions : Armer/Désarmer, Jumeler (et SOS avec l'UltraDIAL)
- Bouton jumelage : intérieur du compartiment
- Dimensions : 65 mm (haut.) x 40 (larg.) x 12 (profond.)
- Orifice pour porte-clef : Oui
- Durée de vie de la pile : 2 ans ou plus (selon utilisation)
- Couleur : Noir et Blanc

Clavier autonome sans-fil avec sirène intégrée (gamme BT)

- Détection de choc / vibration (*3 niveaux de réglage*)
 - Sirène intégrée (*désactivable*)
 - Clavier en façade
 - Compatibilité sans fil avec les alarmes UltraPIR / UltraDIAL : Oui
 - Compatibilité sans fil avec les accessoires de la gamme BT : Oui
 - Portée sans fil : 100 mètres (champ libre)
 - Sirène interne : Oui 130 Décibel (facultative, peut être activée ou désactivée)
 - Durée de la sirène : 30 secondes
 - Clavier Pour Armer : Oui (appuyez sur 3)
 - Clavier pour désarmer : Oui (mot de passe + 3)
 - Option de changement de mot de passe : Oui
 - Taille du contact : 60 (H) x 40 (L) x 15 (P) mm
 - Taille de l'aimant : 45 (H) x 13 (L) x 13 D) mm
 - Alimentation : 1 pile fournie (CR2 3V)
 - Autonomie 6 mois en moyenne (pile fournie) selon utilisation
 - Couleur : blanc
 - Peut fonctionner seul : Oui (grâce à la sirène intégrée)
 - Fréquence sans fil : 868 Mhz
-
- Pile lithium 3v (CR2)
 - Type de pile : CR2
 - Composition : Lithium
 - Tension : 3v

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros